Verkürzte Anleitung in deutscher Sprache
Übersetzt von Sascha Fernow. Bitte informieren Sie mich, wenn Sie Unrichtigkeiten feststellen: shop.kochstofftier@gmail.com

Kinderhandy Mickey Mouse Mobile

Diese Bedienungsanleitung ist für den Endverbraucher bestimmt. Abdruck und Verwendung Teile dieser Bedienungsanleiung sind ohne Genehmigung verboten. Die Anfrage ist zu richten an: Kochstofftier-Versand Katja Fernow, Marienthaler Dorfstr. 1 H, 16792 Zehdenick.

Inhaltsangabe:

1. Laden der Batterie
2. Die Tasten Ihres Mobiltelefons
3. Displayanzeigen
4. Leistungsmerkmale des Akkus
5. Sprachen und Eingabemethoden
6. Gruppen
7. Anrufarten
8. IMEI
9. Einlegen der Simkarte
10. Einschalten
11. Ausschalten
12. Einlegen einer T-Flash Speicherkarte
13. Benutzung eines USB-Datenkabels
14. Einen Anruf durchführen
15. Datenübertragungen und Sprachnachrichten
16. Menüfunktionen
    - 16.1 Audio Player
    - 16.2 Videoplayer
    - 16.3 Videorecorder
    - 16.4 Kamera
    - 16.5 Telefonbuch
17. Messages
    - 17.1 SMS und MMS
    - 17.2 Email
    - 17.3 Instant Message
    - 17.4 Voice Mail Server
    - 17.5 Broadcast Message - Nachrichtenkanäle:
18. Weitere Funktionen
    - 18.1 Anruflisten
    - 18.2 Verbindungskosten
    - 18.3 SMS-Counter
    - 18.4 GPRS-Counter
    - 18.5 Kalender
    - 18.6 Wecker
    - 18.7 Weltuhr
    - 18.8 Stoppuhr
    - 18.9 Spiele
    - 18.10 Einheitenumrechner
    - 18.11 BMI-Rechner
19. WAP Browser
20. Data Account
    - 20.1 GSM-Datenverbindung
    - 20.2 GPRS-Datenverbindung
21. Multimedia
    - 21.1 Image Viewer
    - 21.2 Sound Recorder
22. Bluetooth
23. System Einstellungen
    - 23.1 Kalibrierung
    - 23.2 Datum und Uhrzeit
    - 23.3 Schedule Power ON/ OFF
    - 23.4 Language
    - 23.5 Bevorzugte Eingabemethode
    - 23.6 Default Encoding Type
    - 23.7 Display
24. Sicherheitseinstellungen
    - 24.2 Simlock
    - 24.1 Telefoncode
    - 24.3 Fixes Dial
    - 24.4 Rufnummernsperre
    - 24.5 Passwort ändern
    - 24.6 Auf Werkseinstellung zurücksetzen

1. Laden der Batterie

Ihr Mobiltelefon wird durch ein wieder aufladbares Akku mit Energie versorgt. Die volle Aufnahmekapazität erreicht der Akku erst nach einigen Ladevorgängen, wenn Sie das Gerät vollständig laden und vor dem nächsten Ladevorgang vollständig entladen (Verbrauchsvorgang) lassen. Die Batterie kann viele hunderte mal geladen werden, bevor sich die Aufnahmemenge reduziert. Wenn Sie telefonieren oder Musik hören, hält das Akku nicht so lange wie normal. Bitte nutzen Sie nur geprüfte Akkus. Ein falscher Akku kann Ihr Mobiltelefon beschädigen. Das Akku ist zur Anlieferung nur Teilgeladen und ist als erstes einmal vollständig zu laden. Bei einem entladenen Akku ist es nicht möglich, das Mobiltelefon einzuschalten. Auch wenn Sie den Ladevorgang bereits vornehmen, ist es erst nach einiger Zeit möglich, das Mobiltelefon einzuschalten.

2. Die Tasten Ihres Mobiltelefons

Die Anruftaste verwenden Sie um einen Anruf zu starten, nachdem eine Rufnummer aufgerufen oder eingegeben wurde. Im Standby-Modus können Sie hier die Anrufhistorie verfolgen. Die letzten 20 Verbindungen je Verbindungsart werden gespeichert.

Die Beendentaste verwenden Sie um einen Anruf zu beenden, oder ein Menü zu verlassen. Zum Ausschalten des Mobiltelefons halten Sie diese Taste mindestens zwei Sekunden gedrückt.

Im Standbymodus können Sie durch Drücken der Auftaste die Kamerafunktion aufrufen, mit der Abtaste gelangen Sie zur SMS-Funktion. Mit der Linkstaste rufen Sie die Klingeltonfunktion auf und mit der Rechtstaste gelangen Sie zu den Benutzerprofilen. Unter **Settings**/ **Phone Setup**/ **dedicated Keys** können Sie die Tastennavigation auch ändern und so umstellen, wie Sie sie wünschen.

Mit der Auswahltaste rufen Sie die letzten gewählten Rufnummern auf, mit der Rücktaste rufen Sie das Telefonbuch auf.

Mit den Wahltasten 0 bis 9, der *-Tasten und der #-Taste können Sie die Passworteingabe vornehmen und eine Rufnummer eintragen sowie Nachrichten verfassen. Wenn Sie diese Tasten (wie oben beschrieben) in der Navigation mit Menüpunkten belegt haben, können Sie durch drücken einer Taste sofort in den Menüpunkt springen. Halten Sie die *-Taste mindestens zwei Sekunden gedrückt, um ein + hinzuzufügen und einen internationalen Anruf vorzunehmen (meist nicht nötig, da internationale Vorwahlen mit der 00 beginnen). Halten Sie die #-Taste mindestens zwei Sekunden gedrückt, um das Telefon auf Stumm zu schalten. Ebenso können Sie auch wieder in den Normalmodus zurückschalten. Halten Sie eine der Tasten 0 – 9 mindestens zwei Sekunden gedrückt, um eine auf diese Taste hinterlegte Kurzwahl auszuführen. Die Kurzwahltasten können im Menü unter **Phone book**/ **speed dial** eingerichtet werden.

3. Displayanzeigen

Anliegende Netzstärke

Ladestand Akku

Eingegangene Nachricht

Aktiver Wecker

Eingegangene MMS

Anruf in Abwesenheit

GPRS-Mitteilung

Verbindung

Vibration und Klingelton

Vibration

Erst Vibration, dann Klingelton

4. Leistungsmerkmale des Akkus

Kapazität	750 mAh
Standby	120 Stunden
Gesprächszeit	180 Minuten

5. Sprachen und Eingabemethoden

Die Eingabesprache ist Englisch. Für spezielle Einstellungen halten Sie sich bitte im Menü bei den Eingabemethoden. Dort sind die Eingabemethoden erklärt und Sie können zwischen den Eingabemethoden wählen.

6. Gruppen

Sie können Kontakte in Gruppen zusammenfassen, beispielsweise Freunde, Familie, VIP, Geschäft und andere. Bei Benutzerprofilen können Sie für diese Gruppen eigene Klingeltöne und Bilder zuweisen

7. Anrufarten

Ruf innerhalb des Vorwahlbereichs für Deutschland – Bitte geben Sie Vorwahl und Rufnummer des gewünschten Anrufpartner ein.
Ruf aus dem Vorwahlbereich Deutschlands heraus – Bitte halten Sie die *-Taste mindestens zwei Sekunden gedrückt, um ein + zu erzeugen. Nun geben Sie bitte die Ländervorwahl und Rufnummer des gewünschten Anrufpartners ein.
Notrufe – Sie können einen Notruf in allen Situationen und sogar ohne Simkarte vornehmen. Sie benötigen nur eine geringe Netzabdeckung. Bitte geben Sie hierzu die entsprechende Rufnummer der Notrufzentrale (beispielsweise Polizei, Feuerwehr oder ähnliches) ein. Die Rufnummer der Notrufzentrale, mit denen ein Notruf möglich ist, erfahren Sie bei Ihren örtlichen Behörden.

8. IMEI

Bei der IMEI (International Mobile Equipment Identification code) handelt es sich um die Seriennummer Ihres Mobiltelefons. Bei Entfernung des Akkus können Sie auf der Rückseite der Platine die IMEI ablesen. Durch Eingabe der Tastenfolge *#06# und der Anruftaste wird Ihnen die IMEI im Display angezeigt. Jede IMEI ist einmalig vergeben und identifiziert Ihr Mobiltelefon.

9. Einlegen der Simkarte

Zum Einlegen einer Simkarte öffnen Sie bitte die Abdeckung mit der Aufschrift SIM CARD. Stecken Sie die Simkarte mit dem Chip nach hinten und der abgeschrägten Seite voran in den Slot. Unter Zuhilfenahme eines Kugelschreibers drücken Sie die Simkarte nur hinein, bis diese einrastet. Sie können die Abdeckung nun wieder verschließen. Bitte achten Sie darauf, dass die Simkarte fest sitzt und nicht wackelt.

10. Einschalten

Das Mobiltelefon wird durch Drücken der der Beendentaste (mind. zwei Sekunden) Ein- bzw. Ausgeschaltet. Das Mobiltelefon wählt sich dann automatisch in das entsprechende Netz ein, wenn die Simkarte eingelegt ist. Nach der Erfolgreichen Registrierung im Netz erscheint die Netzbetreiberinformation im Display. Nun können Sie einen Anruf vornehmen.
Falls die Netzauslastung zu gering ist, sucht das Mobiltelefon automatisch nach einer besseren Netzabdeckung.
Wird im Display Please insert Simkart angezeigt, schalten Sie das Mobiltelefon bitte aus und prüfen Sie, ob eine Simkarte eingelegt ist. Wenn sich eine Simkarte im Slot befindet, prüfen Sie bitte, ob die Karte nicht beschädigt und noch zugelassen ist. Prüfen Sie bitte, ob die Kontakte verschmutzt sind und reinigen Sie diese ggf. vorsichtig mit einem Tuch.
Wenn Sie die Simkarte mit einem Pincode nutzen, achten Sie bitte auf korrekte Eingabe der Pin. Bei der Eingabe werden Ihnen statt der eingegebenen Ziffern nur Sternchen angezeigt, nach Eingabe der vollständigen Pin drücken Sie bitte zum Bestätigen die Anruftaste.
Das Gerätepasswort lautet 1122

11. Ausschalten

Zum Ausschalten des Mobiltelefons drücken Sie bitte die Beendentaste (mind. zwei Sekunden). Das Mobiltelefon schaltet sich nun aus. Bitte entnehmen Sie das Akku nicht, bevor sich das Handy nicht vollständig ausgeschaltet hat.

12. Einlegen einer T-Flash Speicherkarte

Dieses Mobiletelefon unterstützt eine T-Flash Speicherkarte um die Speicherkapazität zu erhöhen. Da diese Speicherkarte sehr klein ist, handeln Sie bitte achtsam beim Einlegen der Speicherkarte.
Schalten Sie bitte zunächst das Mobiltelefon aus, nehmen Sie die hintere Mobiltelefonabdeckung ab und entfernen Sie das Akku. Setzen Sie die Speicherkarte mit dem Chip zuerst ein, drücken Sie die Speicherkarte hinein und überprüfen Sie, dass sich diese nicht mehr bewegt.

13. Benutzung eines USB-Datenkabels

Dieses Mobiltelefon unterstützt ein USB-Datenkabel. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem mitgelieferten USB-Datenkabel mit einem PC. Sie haben so die Möglichkeit, Daten, Fotos, Videos, Musikdateien, Klingeltöne… auf dem Mobiltelefon abzuspeichern.
Bitte schalten Sie Ihr Mobiltelefon zunächst aus, bevor Sie es mit einem PC verbinden, um eine störungsfreie Datenübertragung zu gewährleisten. Nach der erfolgreichen Verbindung erscheint im Display die Anzeige **USB Connection**.
Wenn Sie Ihr Mobiltelefon vor der Verbindung nicht ausschalten erscheint die Anzeige **Mass Storage**, welche Sie mit OK bestätigen. Das Mobiltelefon schaltet sich nun selbstständig aus.
Das Mobiltelefon ist für die Verbindung mit PC's mit dem Betriebssystem Windows 2000 und Windows XP vorbereitet.

14. Einen Anruf durchführen

Bitte tragen Sie die gewünschte Rufnummer mit Hilfe der Wahltasten 0 – 9 ein. Für internationale Vorwahlen verwenden Sie bitte 00 oder das +, indem Sie die *-Taste mindestens zwei Sekunden gedrückt halten.
Wenn Sie die Wahltasten mit Kurzwahlfunktionen belegt haben, können Sie eine Kurzwahl vornehmen, indem Sie die entsprechende Wahltaste mindestens zwei Sekunden gedrückt halten. Sie können einen Anruf auf dem Touchscreenbildschirm vornehmen.
Bei Eingabe einer falschen Ziffer können sie diese mit der Rücktaste entfernen. Wenn Sie diese Taste länger gedrückt halten, werden alle Ziffern gelöscht. Die Aufnahme der Wahl wird im Display angezeigt. Ist ein Anruf nicht möglich, da das Netz überlastet/ zu schlecht ist, die gewählte Rufnummer besetzt oder falsch ist, wird die Wahl automatisch beendet.
Die Anzeige **Line Busy** bedeutet, das die gewählte Rufnummer besetzt oder das Netz überlastet ist.
Die Anzeige **Rejected** bedeutet, dass Ihr Ruf abgelehnt wurde, beispielsweise durch den Angerufenen oder auf Grund einer technischen Sperre – wie einer Firewall.
Gespeicherte Rufnummern werden im Display mit Namen angezeigt.
Zum Beenden eines Anrufes drücken Sie die Beendentaste. Während des Anrufes können Sie zwischen Lautsprecher und Kopfhörer sowie Normalmodus umschalten.
Um einen Anruf anzunehmen drücken Sie bitte die Anruftaste. Gespeicherte Rufnummern werden mit Namen angezeigt.
Während eines Anrufes können Sie durch Drücken der OK-Taste den Anruf halten. Sie haben so die Möglichkeit, einen weiteren Anruf an- bzw. aufzunehmen, zu Halten, zu Beenden, eine Nachricht zu verfassen, einen Voicerecorder zu starten, im Telefonbuch zu blättern und das Mikro auszuschalten.
Anrufe in Abwesenheit werden Ihnen auf dem Display angezeigt. Mit der
Auswahltaste können die Liste einsehen.

15. Datenübertragungen und Sprachnachrichten

Wenn Sie eine Datenübertragung erhalten, können Sie auf dem Display auswählen, welche Daten Sie übertragen bekommen möchten. Diese Funktion ist zuvor in den Nachrichteneinstellungen **message setting** installiert werden. Dieses Mobiltelefon ermöglicht es Ihnen, einen eingehenden Anruf auf die Voicebox umzuleiten. Sie erhalten dann eine Nachricht über eine abrufbare Sprachnachricht. Die Rufnummer der Voicebox (automatischer Anrufbeantworter des Providers) muss hierzu zunächst voreingestellt und der Dienst von Ihrem Provider unterstützt werden.

16. Menüfunktionen

16.1 Audio Player

Dieses Mobiltelefon unterstützt T-Flash Speicherkarten. Bitte beachten Sie, dass die Audiofiles erst nach dem Abspeichern unter **my music directory** im Mobiltelefon oder auf der Speicherkarte abgespielt werden können. Folgende Optionen sind möglich:

Play: Das Musikstück wird abgespielt.
Detail: Gespeicherte Informationen zum Stück können eingesehen werden.
Add to rings: Hinzufügen zu den Klingeltönen.
Refresh list: Aufrufen der Playlist zum Neuanlegen.
Settings: Vornahme von Einstellungen im Audiomodul.
Durch Drücken der Taste 2 oder Taste 8 können Sie die Lautstärke erhöhen oder verringern.

Der Player unterstützt MP3-Formate und Wortsynchronisierungen. Beim Abspielen wird ein Interface angezeigt. Zur Anzeige von Dateidetails müssen diese korrekt in den Dateien gespeichert sein. Wenn die Wiedergabe verzerrt klingt ist dies ein Hinweis auf eine Nichtsynchronisierung der Wort-und Songprofile.

16.2 Videoplayer

Im Mobiltelefon und auf der Speicherkarte gespeicherte Videodateien können abgespielt und bearbeitet werden. MP4-Dateien können jedoch nur abgespielt werden, wenn diese im Ordner **File Manager**/ **Phone**/ **Video** gespeichert sind. Drücken Sie die *-Taste zum Wechseln zwischen Vollbildmodus und Kleinbildmodus. Folgende Optionen sind möglich:

Play: Die Videodatei wird abgespielt
Forward: Sie können nun die Datei senden zu MMS, Email und Bluetooth.
Rename: Umbenennen der Datei
Delete: Löschen der Datei
Delete all Files: Löschen aller Dateien im Ordner File **management directory**
Sort: Sortieren nach Name, Typ, Zeit, Größe der Datei möglich.
Storage: Auswählen zum Speichern im Mobiltelefon order der Speicherkarte.

16.3 Videorecorder

Diese Funktion nutzen Sie zum Aufnehmen von Videos. Drücken Sie OK zum Starten und Unterbrechen der Aufnahme. Sie können mit den Auf- und Abtasten zoomen, mit Links und Rechts verändern Sie die Aufnahmequalität der Lautstärke. Unter Option wählen Sie im Menü weitere Einstellungen. Drücken Sie die *-Taste zum Bestätigen und Speichern der Videodatei. Diese Optionen sind möglich:

To Play: Abspielen der Videoaufnahme
Video Setting: Einstellen relevanter Parameter der Videodatei
Effect Setting: Einstellen der verschiedenen Effekte der Videodatei
Storage: Einstellen des Speicherortes der Videodatei
Restore Default: Rückstellen der Videoeinstellungen

16.4 Kamera

Dieses Mobiltelefon verfügt über eine 1,3 Megapixel Kamera. Unterstützt werden Fotografien und Videofunktionen. Mit der Browserfunktion können Sie die Szeneneinstellungen vornehmen. Fotos werden im mobiltelefoneigenen Format und in JPG abgespeichert. Sie können das Foto per MMS versenden. Drücken Sie die OK-Taste oder im Fotomodus auf **option** zum Einstellen der Kamera. Diese Einstellungen können Sie speichern. Zum Fotografieren drücken Sie die OK-Taste. Ein Auslöseton zeigt Ihnen die Belichtung an. Bitte halten Sie die Kamera für diesen Zeitraum still. Nach dem Auslösen wird das Foto auf dem Display angezeigt. Folgende Optionen sind möglich:

Album: Im Fotoalbum stöbern
Camera Setting: Einstellen relevanter Parameter wie Auslöseton, Soundeffekte, Werteausgleich +4 - -4, Bandbreite 50 Hz – 60 Hz, Timer, Contshot (Art der Fotografie)
Image Setting: Bildeinstellungen
White Balance: Weißabgleich
Scene Mode: Bildszene
Effect Setting: Verschiedene Effekte zum Bild hinterlegen

Add Frame: Hinzufügen von Fotos
Storage: Auswählen des Speicherortes der Fotos
Restore default: Rückstellen der Aufnahmeeinstellungen

16.5 Telefonbuch

Im Telefonbuch können bis zu 500 Einträge gespeichert werden. Auf der Simkarte können Sie weitere Rufnummern speichern. Zum Abspeichern geben Sie eine Rufnummer ein und drücken die OK-Taste. Nach dem Auswählen des Speicherortes können Sie weitere Informationen erfassen. Auf der Simkarte können neben der Rufnummer und dem Namen nur Gruppenzugehörigkeit gespeichert werden. Im Telefonbuch können daneben auch weitere Informationen wie Firma, Email, FaxNr, Geburtsdatum, Foto, Video, Klingelton gespeichert werden. Im Telefonbuch können Sie durch Drücken einer Buchstabentaste zum ersten Namen mit dem entsprechenden Buchstaben vorspringen. Das linke Icon am Namenseintrag markiert, ob dieser im Mobiltelefon oder auf der Simkarte gespeichert ist. Folgende Optionen sind möglich:
IP-Dial: Auswählen dieses Eintrages
Send MMS: Senden einer MMS an diesen Eintrag
View: Informationen zu diesem Eintrag aufrufen
Edit: Aufrufen im Telefonbuch
Delete: Löschen des Eintrages
Copy: Kopieren des Eintrages
Move: Speicherort ändern
Duplicate: Kopieren des Eintrages
Send vCard: Senden per SMS, MMS, Bluetooth oder Speichern als Datei
Zusätzliche im Telfonbuch des Mobiltelefons:
Quick Search: Schnellsuche
Search Entry: Genausuche eines speziellen Eintrages
Add Entry: Hinzufügen eines Eintrages
Copy All: Vom Telefonbuch zur Simkarte oder von der Simkarte zum Telefonbuch
Delete: Sie können Einträge zum Löschen markieren, oder diese einzeln löschen.
Caller Group: Erstellen einer Gruppe und hinzufügen von Einträgen.
Extra Number: Eigene Rufnummer mit Informationen hinterlegen oder Servicenummern setzen.
Settngs: Speicherstatus betrachten, Speicherort auswählen, Gruppeninformationen aufrufen und setzen, Eintragsinformationen festlegen.
Caller Picture: Anruferbezogenes Foto setzen
Caller Ring Tone: Anrufbezogenen Klingelton setzen

17. Messages

Versendet und empfangen werden können SMS, EMS und MMS. Eingehende Nachrichten und Dateien werden mittels einstellbarem Informationston angekündigt.

17.1 SMS und MMS

Inbox: Eingegangene Nachrichten ansehen, beantworten, löschen, weiterleiten, Teile verwenden, speichern, alle löschen
Outbox: noch nicht abgesendete Nachrichten
Write Message: Schreiben von Nachrichten, Einfügen von Fotos, Animationen,Tönen, Klingeltönen
Format Text: Ändern von Textformaten
Input method: Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Schreibregeln
Send only: versenden
Save and send: versenden und speichern
Save: speichern
Send to many: an mehrere Adressaten versenden
Send by group: an alle Einträge einer Gruppe senden
Template: voreingestellte Formate verwenden
Message Settings: Relevante Parameter einstellen
Profilname, SC-Adresse, Verfügbare Zeitspanne, Nachrichtentyp

17.2 Email

Send & receive: Emailbox, senden und empfangen
Write Email: Verfassen einer Email
Inbox: Eingegangene Nachrichten
Unsent: Emailcopien
Sent: Gesendete Emails
Drafts: Entwürfe
Email profile: Profile Setting: Profileinstellungen, Parmeter, Namen, Protokolle, Auto-Antwort, Limit für eingehende Nachrichten

Outgoing Server: Einstellen des Servers, Serveradresse, Port, Benutzername, Passwort
Incoming Server: Einstellen des Eingangsservers, Serveradresse, Port, Benutzername, Passwort

17.3 Instant Message

Login: Stellen Sie vor dem Login Ihr Profil ein.
Profile: Einstellen von Profilname, Serveradresse, Benutzername, Passwort, Auto-Update, Datenaccount, Verbindungstyp, Proxy, Port

17.4 Voice Mail Server

Edit: Aufrufen und Einstelllen der Mailboxnummer
Connect to Voice: Kurzwahlverbindung mit der Mailbox

17.5 Broadcast Message - Nachrichtenkanäle:

Receive Mode: Auswählen zum Verbinden und Trennen des Broadcast
Read Message: Lesen von eingegangenen Broadcast
Language: Auswählen einer Nachrichtensprache
Channel Setting: Einstellen des Broadcast

18. Weitere Funktionen

18.1 Anruflisten

Verpasste Anrufe
Verbundene Anrufe
Eingegangene Anrufe
Anrufdauer
Löschen der Call Log

18.2 Verbindungskosten

Letzter Anruf
Total
Rückstellen auf Null
Maximum-Eingabe
Kosten pro Einheit

18.3 SMS-Counter
18.4 GPRS-Counter
18.5 Kalender
18.6 Wecker
18.7 Weltuhr
18.8 Stoppuhr
18.9 Spiele
18.10 Einheitenumrechner
18.11 BMI-Rechner

19. WAP Browser

Das Mobiltelefon unterstützt WAP zum Surfen im Internet. Hierfür müssen Sie sich ggf. bei Ihrem Provider registrieren.
Folgende Funktionen sind möglich:
Homepage: Startseite im Datenaccount festlegen
Bookmarks: Lesezeichen/ Favoriten vergeben
Recent Pages: Besuchte Seiten werden in der History gespeichert.
Enter adress: Eingabe einer URL (Internetadresse) und Bestätigen.
Service Inbox: Ihr Mobiltelefon kann Ihre Nachrichten (wie Outlook) empfangen
Settings: Hier können Sie die Einstellungen vornehmen.

20. Data Account

20.1 GSM-Datenverbindung, folgende Informationen werden benötigt:
Account Name, Nummer, Benutzername, Passwort, Line Typ, Verbindungsgeschwindigkeit, DNS

20.2 GPRS-Datenverbindung, folgende Informationen werden benötigt:
Account Name, Access Point Name, Benutzername, Passwort, Auth. Typ

21. Multimedia

21.1 Image Viewer, folgende Optionen sind möglich:

View:	Ansehen
Browse style:	Einstellen der Browserfunktionen
Forward:	Foto als Hintergrundbild setzen, Bildschirmschoner, PowerOn, PowerOFF, zum Telefonbuch zuordnen, Senden als MMS, Email oder per Bluetooth
Rename:	Umbenennen
Delete:	Löschen
Delete all files:	Alles Löschen
Sort:	Sortieren nach verschiedenen Kriterien
Storage:	Speicherort festlegen

21.2 Sound Recorder, folgende Optionen sind möglich:

Record:	Aufnahme
Append:	Wiedergabe
Rename:	Umbenennen
Delete:	Löschen
Delete all:	Alles Löschen
Settings:	Einstellungen vornehmen
Forward:	Senden an Profile oder Senden per MMS

22. Bluetooth

Funkverbindung zwischen zwei oder mehr Bluetooth Spots zur kostenfreien Datenübertragung. Sie können für Ihr Mobiltelefon einen Namen vergeben, der dann als Bluetoothbezeichnung fungiert.
Folgende Optionen sind möglich:

Power:	Ein- und Ausschalten
Inquiry Audio Device:	mit einem Spot verbinden
My Devices:	verschiedene Voreinstellungen
Active Device:	aktuelle Einstellung
Setting:	Einstellungen zur Verbindung, Name, Passwortvergabe, FTP, Audio-Pfad, Authentifikation
About:	Eigene Einstellungen ansehen

23. System Einstellungen

23.1 Kalibrierung

Kalibrierung des Displays entsprechend der auf dem Display angezeigten Vorgehensweise

23.2 Datum und Uhrzeit

Bitte legen die örtliche Zeit fest.
Einstellen von Datum und Uhrzeit.
Sie können bei der Uhrzeitanzeige zwischen 12-Stunden- und 24-Stundenanzeige wählen.

23.3 Schedule Power ON/ OFF

Sie können bis zu 4 Zeitperioden eingeben, in denen sich das Mobiltelefon selbständig ein- bzw. ausschaltet, um so beispielsweise Energie zu sparen.

23.4 Language

Sie können zwischen unterschiedlichen Sprachen wählen (je nach Ausführung).

23.5 Bevorzugte Eingabemethode

Sie können verschiedene Voreinstellungen vornehmen.

23.6 Default Encoding Type

BLG5 oder GB2312

23.7 Display

Einstellungen von Hintergrundbildern, Displaydaten und Bildschirmschoner. Folgende Optionen sind möglich:

Wallpaper: Hintergrundbild setzen
Screen Saver: Bildschirmschoner setzen, Standby-Dauer bis Einsetzen Bildschirmschoner
Power ON Display: Einschaltbild setzen
Power OFF Display: Ausschaltbild setzen
Show Date and Time: Datum und Uhrzeitanzeige festlegen
Show Master owner Number: Eigene Rufnummer anzeigen
Show Slave owner Number: Verbundene Rufnummer anzeigen
Show Operator Name: Provideranzeige
Greeting Text: Begrüßungstext
Speed Dial: Kurzwahl
Dedicated Key: Festlegen von Kurzwahltasten zur Menüführung
Auto update of date and time: Automatisches Aktualisieren von Datum und Uhrzeit
Handwriting: Festlegen von Stiftführung, Geschwindigkeit und Farbe
LCD-Backlight: Hintergrundbeleuchtung festlegen

24. Sicherheitseinstellungen

24.1 Telefoncode

Der Telefoncode lautet in der Werkseinstellung 0000. Bitte ändern Sie diesen Code in eine Ihnen geläufige Ziffernfolge ab. Bitte achten Sie darauf, sich den Code in geeigneter Weise zu sichern, da Sie sonst später keine Möglichkeit haben, die Einstellungen am Telefon zurück zu setzen.
Mit diesem Telefoncode können Sie das Telefon sperren. Die Nutzung ist dann nur noch nach Eingabe des korrekten Codes möglich.

24.2 Simlock

Sie können das Telefon auf diese eine Simkarte registrieren.

24.3 Fixes Dial

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können nur Rufnummern einer festgelegten Liste gewählt werden. Das Telefonbuch wird dann deaktiviert. Mit der PIN2 können Sie diese Funktion ausschalten.

24.4. Rufnummernsperre

Eine Anwahl bestimmter Rufnummern wird unterbunden.

24.5 Passwort ändern

Sowohl PIN1, PIN2 als auch der Telefoncode können von Ihnen durch Eingabe des alten Passwortes geändert werden.

24.6 Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Bei Restore default können Sie unter Anwendung des Passwortes 1122 das Mobiltelefon auf Werkseinstellung zurücksetzen.